



住宅用火災警報器 電池切れになっていませんか？

電池切れの場合、火災を感知・警報できません。



電池切れの場合は電池交換が必要です。
まずはテストをしてみましょう！

- ※テストの際は安定した台に乗って行ってください。
転倒してケガをするおそれがあります。
- ※テストの際は大きな警報音が鳴る場合があります。
音孔に耳を近づけて警報音を聞かないでください。
- ※吊りひも・引きひもは強く引かないでください。
警報器が破損したり、ひもが切れるおそれがあります。
- ※電池交換のできないタイプは本体交換が必要です。



ニッコリたんちゃん
©NITTAN

火災から生命と財産を守りましょう！

電池切れになっている可能性があるニッタン®の住宅用火災警報器



KRG-2またはCRG-2(2年電池式・ブザー)をご使用の場合

KRG-2



音孔 表示灯 ボタン

CRG-2



音孔 表示灯 ボタン

電池切れ警報が出ていたら

約30秒周期で警報音「ピッ」が鳴り、表示灯が光ります。

テストをしてみよう!

5秒程度ボタンを押してください。
音が鳴らない。または「ピッ」と警報音が鳴り表示灯が光った場合は電池切れです。

新しい電池に交換してください。

KRC-5AまたはCRC-5A(2年電池式・ブザー)をご使用の場合

KRC-5A



音孔 吊りひも ボタン

CRC-5A



音孔 吊りひも ボタン

警報が出ていたら

約40秒周期で警報音「ピッ」が鳴ります。

テストをしてみよう!

ボタンを押す、または吊りひもを引いてください。
音が鳴らない。または「ピッ」と警報音が鳴った場合は電池切れのおそれがあります。

新しい電池に交換してください。

電池を交換しても「ピッ」と警報音が鳴る場合は故障です。新しい警報器に交換してください。

KRF-1またはCRF-1(7年電池式・音声)をご使用の場合

KRF-1



音孔 ボタン 引きひも

CRF-1



音孔 ボタン 引きひも

警報が出ていたら

約40秒周期で警報音「ピッ」が鳴り、約1時間周期で「警報器が異常です。交換してください。」と鳴ります。

テストをしてみよう!

ボタンを押す、または引きひもを引いてください。
音が鳴らない。または「警報器が異常です。交換してください。」と鳴った場合は警報器の有効期限切れです。

新しい警報器に交換してください。電池のみの交換はできません。

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです。消火装置や火災防止機器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2012年11月現在のものです。
ニッタン、NITTAN はニッタン株式会社の登録商標です。

お問い合わせはこちらまで



2012.11.ZK

ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5

TEL 03-5333-8601(代表)

<http://www.nittan.com/>



お取扱いなどのご相談はニコリタンちゃんお客様サービスセンターへ

全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。

ナビダイヤル **0570-022-888** (24時間・365日受付)

※一般電話、公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

※PHS、IP、その他の電話機からはナビダイヤルはご利用いただけません。TEL 03-5333-7026をご利用ください。